

もやいドレーンFSタイプ 施工要領

- ①ブルーシート両サイドのヒレ部にアンカーピン（Lピン）を打ち込み固定します。
- ②ジョイントする場合は先に設置したFSタイプのコア材端部と次に設置する製品のコア材端部を突き合わせます。
- ③その際に次の製品のシートラップ部を覆いかぶせるようにし固定し、シートの合わせ目にガムテープ等を貼り目張りします。

